



115569, г. Москва,
ул. Маршала Захарова, дом 6 корп.3
Тел/факс: 8 (495) 923-77-67
e-mail: aquatrol@aquatrol.ru

**Таблица программирования блока управления 263/740 Logix без турбины –
обезжелезивание, осветление**

для объекта _____
Параметры баллона _____, Fe _____ Мг-экв/л.

№ пр-мы	Описание переменной	Диапазон значений	Установленное значение	Примечание
	Тип блока		263	трехцикловый
	Объем в литрах , при запуске	5-80,F.	F	
Уровень программирования №2				
Нажмите и удерживайте кнопки Вверх и Вниз в течении 5 сек.				
P1	Время суток	00.00-23.59	-	
P2	День недели	-	-	
P3	Время начала регенерации	00.00-23.59	2.00	
P4	Интервал между регенерациями	0,5-99,0	-	
P5	Дни недели регенерации (только таймер 740)	-	Пн.Ср.Пятн.	Если P4=0, то можно задать регенерацию в определенный день недели
P6	Продолжительность обратной промывки	0-99	14	Минуты
P9	Единицы измерения (0=English ,1=Metric)	0-1	1	
P10	Режим работы часов	0-1	1	0 - 12 часов 1 - 24 часа
Циклы регенерации				
C1	Продолжительность обратной промывки (мин.)	0-99	14	Можно изменить в P6
C2	Продолжительность забора раствора KMnO4	-	0	Опущены в режиме фильтра.
C3	Продолжительность медленной промывки (мин.)	-	0	Опущены в режиме фильтра.
C4	Время восстановления давления (мин.)	-	3	Нельзя изменить
C5	Продолжительность быстрой промывки №1.	-	10	Нельзя изменить
C6	Продолжительность обратной промывки №2 (мин.)	-	1	Опущены в режиме фильтра.
C7	Продолжительность быстрой промывки №2	-	1	Опущены в режиме фильтра.

	(мин.).			
С8	Продолжительность заполнения реактного бака	-	0	Опущены в режиме фильтра.